XDMA6370

MANUEL D'INSTALLATION / PROPRIÉTAIRE

Récepteur AM/FM/CD avec façade détachable

MP3 SD™ COMPACT disc DIGITAL AUDIO WMA

AUX Front and Rear Inputs | Made for iPod iPhone | USB

Dual®

Préparation

Veuillez lire toute la documentation avant de commencer l'installation.

Avant de commencer

- Débrancher le câble de la borne négative de la batterie. Consulter un technicien qualifié pour plus de détails.
- Éviter d'installer cet appareil dans des endroits à températures extrêmes tel qu'en plein soleil ou dans des endroits sujet à la poussière, à la saleté ou aux vibrations excessives.

Pour commencer

- Enlevez la rondelle décorative de l'appareil.
- Retirer les deux vis de transport qui se trouvent sur le dessus de l'appareil.
- Insérer les clés fournies dans les orifices tel qu'illustré et sortir l'appareil du support de montage.
- Installer le support de montage dans l'ouverture et plier les languettes pour sécuriser le support de montage.
- Brancher le harnais et l'antenne. Consulter technicien qualifié si vous êtes incertain.
- Certains véhicules peuvent nécessiter un ensemble d'installation ou même un adaptateur de harnais (vendu séparément).
- Vérifier le fonctionnement de l'appareil et le glisser en place.
- Fixer le cadre de l'appareil sur l'avant de l'appareil.





MÉTHODE DE MONTAGE TYPIQUE

Schéma du filage



FUSIBLE

Lorsque que vous remplacez le fusible vous en procurer un de même type et de même ampérage. L'utilisation d'un fusible incorrect pourrait endommager la radio. La XDMA6370 utiliser un fusible 10 amp. ATM. Le fusible se trouve près de la prise du harnais.

Preview Limit Reached! To view more of this manual, please visit:
http://freemanualdownload.com/Dual-SD-XDMA6370-free-manual-download